

Marques Commerciales et Copyrights

© 2013 TICATAG. Tous droits réservés.
TICATAG, le logo TICATAG, et TiBe sont des marques commerciales de TICATAG. Toutes les autres marques figurant dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La marque Bluetooth et Bluetooth Smart ainsi que les logos sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Google et Google Maps sont des marques commerciales de Google Inc. Apple et iBeacon sont des marques commerciales d'Apple Corporation.
TICATAG ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. TICATAG se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.
Toute reproduction de ce document, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de TICATAG.

Conditions Générales d'Utilisation

TICATAG, certifiée avoir déclaré à la CNIL son système de géolocalisation TiBe, déclaration n°1836386, afin de ne pas en faire d'autres usages qu'un simple relevé de positions de la (des) balise(s) TiBe, dans le but de rendre un service de suivi et d'alerte au propriétaire de la balise, sur une période donnée.
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janv. 1978 modifiée en 2004, relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant à la direction générale de TICATAG (contact@ticatag.com).
Vous bénéficiez également d'un droit d'opposition, sous réserve d'invoquer des motifs légitimes qui seront soumis à l'appréciation de la direction de TICATAG.

Informations

TICATAG SAS
4 rue Louis de Broglie - 22300 LANNION
www.ticatag.com
support@ticatag.com

Spécifications



A propos de votre TiBe

Votre TiBe est un appareil Bluetooth® Smart qui vous permet de localiser facilement votre smartphone égaré.
Et en attachant TiBe à vos affaires, vous pouvez les retrouver à l'aide de votre smartphone.

Téléchargez l'application TiBe

TiBe nécessite une application sur votre Smartphone.
S'il s'agit de votre premier TiBe vous devez installer cette application en la téléchargeant depuis l'App Store si votre Smartphone est un iPhone, ou Google Play si votre Smartphone est sous Android.



Astuce : En scannant le QR-Code vous arriverez directement sur la page de téléchargement de l'application.

Pré requis

TiBe utilise la dernière technologie de Bluetooth basse consommation.
Pour que TiBe fonctionne, nous vous rappelons que votre smartphone doit satisfaire aux pré-requis ci-dessous :

- Pour les Smartphones Apple : IOS8, iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6
- Pour les Smartphones Android : Android 4.3 et un terminal compatible Bluetooth 4.0

Astuce : La liste des terminaux compatibles Bluetooth 4.0 est consultable à l'adresse ci-dessous :
<http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart-Devices-List.aspx>

Démarrez votre TiBe

À l'achat, votre TiBe est **éteint**.
Pour le démarrer, appuyez sur le bouton pendant **4 secondes**.
Un bip vous confirmera que désormais votre TiBe est bien **allumé**.

Créez votre compte

Pour la gestion de vos TiBe **vous devez avoir un compte** sur l'application TiBe.
Lors de votre première connexion, l'application vous proposera :

- Soit de reprendre votre compte Facebook,
- Soit d'en créer un nouveau avec votre adresse email, via le bouton « S'inscrire ».



Attachez TiBe à votre Smartphone

Pour pouvoir suivre un TiBe vous devez l'attacher à votre Smartphone.

Sélectionnez l'icône sur l'application,

Et suivez les 3 étapes,
1. Appuyez sur le bouton du TiBe
2. Attendez l'écran ci dessous sur votre Smartphone
3. Complétez la fiche vous permettant de suivre votre TiBe




Attention :

- Un TiBe ne peut être attaché **qu'à un seul et unique compte de l'application**,
- Si vous souhaitez donner votre TiBe à quelqu'un d'autre, **vous devez le supprimer de votre compte avant**,
- Plusieurs smartphones différents peuvent se connecter à un même compte,
- Plusieurs versions de TiBe peuvent s'attacher **au même compte**.

Détacher votre TiBe de votre Smartphone

Il est possible de détacher un TiBe de votre Smartphone à n'importe quel moment.

1. Sélectionnez le TiBe que vous souhaitez détacher
2. Sélectionnez l'icône
3. Appuyez sur « Détacher TiBe »



Cherchez votre TiBe

Votre application vous donne la liste de vos TiBe.

Chaque couleur vous donne une première idée de son niveau de proximité par rapport à vous :

- Noir : il est hors de portée
- Bleu : il est loin
- Vert : il est proche
- Rouge : Il est très proche

Astuce : Pour mieux retrouver votre TiBe, faites le **sonner et clignoter**, en appuyant sur l'image du TiBe à l'écran, par ex. :

Cherchez votre TiBe

En sélectionnant un des TiBe dans la liste, vous aurez une vue plus précise :



Hors de portée

Dernière position connue sur un plan




Changez la pile

TiBe utilise une pile standard de type CR2032.

Astuce : Le niveau de votre pile est indiqué dans les paramètres de l'application TiBe, en appuyant sur l'icône

Pour remplacer la pile, procédez comme suit :

1. Ouvrez le couvercle côté bouton en le pivotant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre,
2. Faites glisser la pile, puis changez-la, avec le côté positif sur le dessus,
3. Refermez le couvercle.



Bouton Connecté comme télécommande

TiBe est aussi un bouton connecté pour piloter à distance les objets connectés référencés sur le site www.IFTTT.com

Pour transformer TiBe Connect en **Bouton connecté**, procédez comme suit :

- 1- Ouvrir le boîtier,
- 2- Remplacer la partie avec l'attache par la coque fournie dans l'emballage,
- 3- Refermer le boîtier,

Pour paramétrer le TiBe en Bouton, allez dans les paramètres de l'application TiBe et choisissez le mode « Bouton ».

Pour plus d'information un guide se trouve dans la rubrique Questions Fréquentes sur www.ticatag.com ou scannez ce QRCode pour la vidéo :



Caractéristiques

Type de pile : CR2032
Température : -10°C à +50°C
Le boîtier du TiBe n'est pas étanche
Précautions d'utilisation : TiBe comporte de petits éléments, ne pas le laisser entre les mains d'enfants de moins de 3 ans.